

插装阀开启表

高低 信号	高压DT2	低压DT2
X1	C9+C3+C2	C10+C7+C6
X2	C9+C4+C1	C10+C8+C5

B11、老式大排量泵车液压原理图

