



	序号	幅面	代 号			张数	名 称					备 注	
	1	A4	001609327A1300B01			1	电气原理图1 遥控系统						
	2	A4	001609327A1300B02			1	电气原理图2 主电路控制系统						
	3	A4	001609327A1300B03			1	电气原理图3 作业控制系统1						
	4	A4	001609327A1300B04			1	电气原理图4 作业控制系统2						
	5	A4	001609327A1300B05			1	电气原理图5 辅助控制系统						
	6	A4	001609327A1300B06			1	电气原理图6 通讯系统						
	7	A4	001609327A1300B07			1	电气原理图7 变量泵上装控制系统						
	8	A4	001609327A1300B08			1	电气原理图8 底盘控制						
	9	A4	001609327A1300B09			1	电气系统接线图1						
	10	A4	001609327A1300B10			1	电气系统接线图2						
	11	A4	001609327A1300B11			1	电气系统接线图3						
	12	A4	001609327A1300B12			1	电气系统接线图4						
	13	A4	001609327A1300B13			1	电气系统接线图5						
	14	表	001609327A1300B14			4	元件清单						
	15	表	001609327A1300B15			1	电缆表						
	16	表	001609327A1300B00			1	图样目录						
借通用件登记													
描 图													
描 校													
旧底图总号													
底图总号													
签 字						总张数 19					长沙中联重工科技发展股份有限公司 图 样 目 录 001609327A1300B00		
						A0 A1 A2 A3 A4 表							
						13 6							
日 期	标记	处数	更改文件号		签 名	日期	图 样 标 记			第 张			
	编制				日期		图 样 标 记			共 张			
	校对												



油泵转速	发动机转速	泵送压力1	液压油温	筛网打开	排量调节	泵送控制	速度控制	主缸点动	摆缸点动
------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------




55	36	54	35	53	34	52	33	51	32
IN00	IN01	IN02	IN03	IN04	IN05	IN06	IN07	V _{REF} OUT	VBB _s
FRQ									

10	20	24	41	23	40	22	39	21	38	50
VBB _s	GND	IN08	IN09	IN10	IN11	IN12	IN13	IN14	IN15	TEST
		FRQ								

CR_1


PWM									
VBB _o	GND	OUT00	OUT01	OUT02	OUT03	OUT04	OUT05	OUT06	OUT07
19	42	18	17	16	15	14	13	12	11

PWM									
VBB _r	GND	OUT08	OUT09	OUT10	OUT11	OUT12	OUT13	OUT14	OUT15
01	37	02	03	04	05	06	07	08	09



排量	回转阀	一臂上	一臂下	二臂上	二臂下	三臂上	三臂下	四臂上	四臂下	五臂上	五臂下	溢流阀
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----


回转角度	左、右水嘴接近开关	臂架在位	急停熄火	搅拌超压	液位较低	分动箱报警	冷却方式	全支撑	左支撑	右支撑	前支撑	支撑方式确认	侧档	支腿臂架
------	-----------	------	------	------	------	-------	------	-----	-----	-----	-----	--------	----	------




X10.2	X10.4	X10.5	X10.6	X10.8	X10.9	X10.12	X10.14	X10.16	X10.18	X11.1	X11.2	X11.3	X11.4	X11.5	X11.6	X11.7	X11.8	X11.9	X11.10	X12.4	X12.2	X12.6	X12.8	X12.12	X12.14	X12.16	X12.18
IN8	IN9	VBB _{and}	IN10	IN11	GND	IN12/B _L	IN13/B _L	IN14/B _L	IN15/B _L	IN16/B _M	IN17/B _M	IN18/B _M	IN19/B _M	VBB _{and}	GND	A_IN20	A_IN21	A_IN22	A_IN23	IN01	IN00	IN02	IN03	IN04	IN05	IN06	IN07
X10									X11										X12								


CR_2


X20																X21													
VBB ₀₁₂	OUT12	VBB ₀₁₃	OUT13	VBB ₀₁₄	OUT14	VBB ₀₁₅	OUT15	VBB ₀₁₆	OUT16	VBB ₀₁₇	OUT17	VBB ₀₀₃	VBB ₀₀₅	OUT8	OUT9	OUT10	OUT11	B _#	P _#	B _# (P _#)	B _#	VBB ₀₀₁	OUT4		OUT5		OUT6	OUT7	VBB ₀₀₂
X20.1	X20.2	X20.3	X20.4	X20.5	X20.6	X20.7	X20.8	X20.9	X20.10	X20.11	X20.12	X20.13	X20.14	X20.15	X20.16	X20.17	X20.18	X21.1	X21.2	X21.3	X21.4	X21.5	X21.6		X21.7		X21.8	X21.9	X21.10





熄火	报警	搅拌方向切换	冷却马达	原回转限位	油缸锁止阀	支撑方式确认	溢油阀	补油阀	润滑油	逆回转限位	发动机调速	冷却风扇调速	主缸1		主缸2		摆缸1	摆缸2
----	----	--------	------	-------	-------	--------	-----	-----	-----	-------	-------	--------	-----	--	-----	--	-----	-----












- 说明：1、前5个端子用三线接线端子；
2、图中为四线接线端子；
3、图中带有标号的二极管一定要接。



调速模块接线

注意：这种模块接线采用的是插接式导线连接器，
电线要套线号。

