






	序号	幅面	代 号	张数	名 称	备 注
	1	A4	001608727A1300B01	1	电气原理图1 遥控系统	
	2	A4	001608727A1300B02	1	电气原理图2 主电路控制系统	
	3	A4	001608727A1300B03	1	电气原理图3 作业控制系统1	
	4	A4	001608727A1300B04	1	电气原理图4 作业控制系统2	
	5	A4	001608727A1300B05	1	电气原理图5 作业控制系统3	
	6	A4	001608727A1300B06	1	电气原理图6 定量泵上装控制系统(哈威)	
	7	A4	001608727A1300B07	1	电气原理图7 定量泵上装控制系统(力士乐)	
	8	A4	001608727A1300B08	1	电气原理图8 底盘控制	
	9	A4	001608727A1300B09	1	电气系统接线图1(哈威)	
	10	A4	001608727A1300B10	1	电气系统接线图2(力士乐)	
	11	A4	001608727A1300B11	1	电气系统接线图3	
	12	A4	001608727A1300B12	1	电气系统接线图4	
	13	A4	001608727A1300B13	1	电气系统接线图5	
	14	A4	001608727A1300B14	1	电气系统接线图6	
	15	表	001608727A1300B15	4	元件清单	
	16	表	001608727A1300B16	1	电缆表	
	17	表	001608727A1300B00	1	图样目录	
借通用件登记						
描 图						
描 校						
旧底图总号						
底图总号						
签 字					总张数 20	长沙中联重工科技发展股份有限公司
					A0 A1 A2 A3 A4 表	图 样 目 录
					14 6	
日 期	标记	处数	更改文件号	签 名	日期	
	编制			日期		
	校对					
					图 样 标 记	第 张
						共 张
						001608727A1300B00




















说明：1、端子1-5用三线接线端子；
2、图中□为四线接线端子；
3、图中带有标号的二极管一定要接。

调速模块接线
注意：这种模块接线采用的是插接式导线连接器，
电线要套线号。

